Original	Substitut	Original	Substitut
On/Off	Power	Text	Text
Mute	Mute	Menu Down	Down
Update	SHIFT + SETTINGS OPT Shift + Options	Back	Back
Subt.List	AD SUBT Subt	Menu	Menu
Reveal	SETTINGS OPT Options	Volume+	+ VOL Vol +
Menu Up	Up	Display	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
Txt Stop	Stop	Chan.Up	+ CH Ch +
Menu Left	Left	Volume-	VOL − Vol -
Info	DISPLAY INFO Info	Chan.Down	CH − Ch -
OK Enter	OK Ok	1	1
Sleep Timer	PROG SLEEP Sleep	2	2
Return TV	SEARCH TV/R TV/R	3	3
Menu video	PICTURE FORMAT Format	4	4
Txt Expand	ZOOM Eject	5	5
TV/AV	TIMER AV AV	6	6
Menu Right	Right	7	7
Menu Off	CLEAR EXIT Exit	Menu audio	SOUND DUAL Dual

Original	Substitut		Original	Substitut
8	8	8		
9	9	9		
Guide -/-- 1.	GUIDE	Guide		
0/10	0	0		
2.Fav P/C 2.	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Red	A	Red		
Green	B	Green		
Yellow	C	Yellow		
Blue	D	Blue		
Disp	HOME SMART	Smart		
Color- S.Std	APP MEDIA	Media		
Audio+	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
Color+ P.Std	ECO 3D	3D		
Bright+ Mode	SHIFT +	ECO 3D	Shift + 3D	
Off/Tim	DISC NAV LIST	List		