Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Guide / EPG / -/--
	0		0
	Recall		Back / Return
	Vol +		Vol +
	Audio/Audio/Lang, MTS		Audio / Lang I/II
	Exit/Exit		Exit / Cancel / Clear

Original		Substitut	
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	P-		CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	LCD Menu		Shift + D.Menu / Top Menu
	Down		Down
	DVB Menu		D.Menu / Top
	Input		AV / Input / RDS
	P.Mode		Picture / Format
	S.Mode		Sound / Title
	Sleep		Sleep / Timer
	Info/Display		Info / Angle
	Zoom/P.Ratio		Zoom / Size
	Tv/Radio		TV/Radio / Program

Original	Substitut	Original	Substitut
FAV	Fav / Marker / PC	Blue	Blue / Prime Video / Random
TTX	Text / Goto		
Pause/Hold/Pause	Pause / Step / Freeze		
Cancel/USB/Card	Shift + Exit / Cancel / Clear		
EPG/List	Shift + Guide / EPG / -/--		
Stop/Index/Stop	Stop / Hold		
Size	Shift + Zoom/		
Play/Play	Play / Slow		
Reveal/Reveal	Setup / OPT /		
Subtitle/Sub. P	Subtitle / EQ		
<</FR	<< / Tune-		
Red	Red / Netflix / Search		
>>/FF	>> / Tune+		
Green	Green / APP / Repeat		
I<</Prev	I<< / Preset-		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
>>I/Next	>>I / Preset+		