Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	T	SEARCH TV/R	TV/R
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	[i]	DISPLAY INFO	Info

Original		Substitut	
	☼	TOP MENU MENU	Menu
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Home	HOME SMART	Smart
	≡	SETTINGS OPT	Options
	←	RETURN BACK	Back
	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	O)/Lang	SOUND DUAL	Dual
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt

Original		Substitut	
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media

Original	Substitut