Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	P+	Ch +
Source	AV	P-	Ch -
1	1	i	Info
2	2	Menu	Menu
3	3	Q. Menu	D. Menu
4	4	Back	Back
5	5	Exit	Exit
6	6	Up	Up
7	7	Down	Down
8	8	Right	Right
9	9	Left	Left
0	0	OK	Ok
Tv	TV/R	World	Media
Recall	Pre Ch	Music-Photo-Vide	Options
Vol +	Vol +	Guide	Guide
Vol -	Vol -	*/o	Format
Mute	Mute	*/Q	3D

Mandis shop

RC4822

Original		Substitut		Original	Substitut
	Text	REPEAT TEXT	Text		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
LANG.	Lang.	SOUND DUAL	Dual		
	[≡] . .	AD SUBT	Subt		
	[- o-]	HOME SMART	Smart		
	<<		<<		
	Pause		Pause		
	>>		>>		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Stop		Stop		