Original		Substitut	
	Power		Power
	Sleep		Sleep / Timer
	Top Menu		D. Menu / Top
	Subtitle	SHIFT +	SUBTITLE Shift + Subtitle / EQ
	Display		Display / Media
	Setup		Setup / OPT /
	1		1
	2		2
	3		3
	Disc		Smart / List
	4		4
	5		5
	6		6
	>10/-/--		Guide / EPG / -/--
	7		7
	8		8
	9		9

Original		Substitut	
	0		0
	Pro Logic		Sound / Title
	CH Select		TV/ Radio /
	Test		Text / Goto
	Super SRND		Eject / Surround
	Menu		Menu / Home
	EQ		SUBTITLE Subtitle / EQ
	Up		Up
	Shift Up	SHIFT +	Shift + Up
	Return		BACK Back / Return
	Super Sound EQ		CH+ / Page+
	Left		Left
	Shift Left	SHIFT +	Shift + Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Shift Right	SHIFT +	Shift + Right
	S. 3D AI EQ		ZOOM Zoom / Size

Original	Substitut	Original	Substitut
Marker	Fav / Marker / PC	Stop	Stop / Hold
Down	Down	Play	Play / Slow
Shift Down	Shift + Down	Audio	Audio / Lang I/II
Angle	Info / Angle	Mix 2CH	Picture / Format
AV Effect	AV / Input / RDS	Digital S.Woofer	CH- / Page-
VCR (EXT) / VDP	Red / Netflix / Search	<< Search Slow	<< / Tune-
VCR (EXT) / VDP	Shift + 7	>> Search Slow	>> / Tune+
VCR (EXT) / VDP	Shift + 4	Muting	Mute / Dimmer
Tape / Deck1/2	Shift + 5	I<< Skip	I<< / Preset-
Tape / Deck1/2	Green / APP / Repeat	>>I Skip	>>I / Preset+
DVD	Shift + 2	Vol -	Vol -
DVD	Yellow / YouTube / Repeat	Vol +	Vol +
Tuner / Band	Blue / Prime Video / Random		
Tuner / Band	Shift + 6		
Play Mode	Shift + Play /		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
<II	Pause / Step / Freeze		