Original		Substitut	
	Power TV		Power
	Home Theater		Media
	Home Theater		Smart
	Tape		Red
	CD		Yellow
	Tuner/Band		Green
	DVD		Blue
	Up		Up
	Left		Left
	Select		Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Display		Info
	Menu		Menu
	Stereo		Dual
	Surround		Subt
	SFC		Options

Original		Substitut	
	Test		Text
	Delay		Format
	Level		3D
	-		Ch -
	+		Ch +
	1 Tv		1
	2 Tv		2
	3 Tv		3
	4 Tv		4
	5 Tv		5
	6 Tv		6
	7 Tv		7
	8 Tv		8
	9 Tv		9
	0 Tv		0
	>10 Tv		Guide
	CH-		Shift + Ch -

Original	Substitut	Original	Substitut
CH+	SHIFT + CH + — Shift + Ch +		
Tv/Video	TIMER AV — AV		
Disc/Deck 1/2	E-MANUAL D.MENU — D. Menu		
Muting	MUTE — Mute		
Vol-	VOL − — Vol -		
Vol+	+ VOL — Vol +		

Original	Substitut
Power DVD	Power
Home Theater	Media
Home Theater	Smart
Tape	Red
CD	Yellow
Tuner/Band	Green
DVD	Blue
Play DVD	Play
I<<<< DVD	<<
Stop DVD	Stop
>>/>>I DVD	>>
Up	Up
Left	Left
Select	Ok
Right	Right
Down	Down
Display	Info

Original	Substitut
Menu	Menu
Stereo	Dual
Surround	Subt
SFC	Options
Test	Text
Delay	Format
Level	3D
-	Ch -
+	Ch +
1 DVD	1
2 DVD	2
3 DVD	3
4 DVD	4
5 DVD	5
6 DVD	6
7 DVD	7
8 DVD	8

Original		Substitut		Original	Substitut
9	9 DVD	9	9		
0	0 DVD	0	0		
≥10	>10 DVD	-/-- GUIDE	Guide		
CH	CH-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -		
CH	CH+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +		
DISC/DECK 1/2	Disc/Deck 1/2	DISC NAV LIST	List		
MUTING	Muting	MUTE	Mute		
VOL	Vol-	VOL −	Vol -		
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +		

Original	Substitut
Power CD	Power
Power Tape	SHIFT + Power (Shift + Power)
Home Theater	MEDIA (Media)
Home Theater	SMART (Smart)
Tape	Red
CD	Yellow
Tuner/Band	Green
DVD	Blue
Play Tape	SHIFT + PLAY MODE (Shift + Play)
Play CD	PLAY MODE (Play)
I<<<< Tape	SHIFT + << (Shift + <<)
I<<<< CD	<<
Stop Tape	SHIFT + ■ (Shift + Stop)
Stop CD	■ (Stop)
>>/>>I Tape	SHIFT + >> (Shift + >>)
>>/>>I CD	>>
Up	Up

Original	Substitut
Left	Left
SELECT (Select)	OK (Ok)
Right	Right
Down	Down
DISPLAY (Display)	INFO (Info)
MENU (Menu)	MENU (Menu)
STEREO (Stereo)	DUAL (Dual)
SURROUND (Surround)	SUBT (Subt)
SFC	OPT (Options)
TEST (Test)	TEXT (Text)
DELAY (Delay)	FORMAT (Format)
LEVEL (Level)	3D
-	CH − (Ch -)
+	CH + (Ch +)
Direct Tuning/Disc Enter	D.MENU (D. Menu)
1 CD-Tape	1
2 CD-Tape	2

Original	Substitut	Original	Substitut
3 CD-Tape	3		
4 CD-Tape	4		
5 CD-Tape	5		
6 CD-Tape	6		
7 CD-Tape	7		
8 CD-Tape	8		
9 CD-Tape	9		
0 CD-Tape	0		
>10 CD-Tape	Guide		
CH-	Shift + Ch -		
CH+	Shift + Ch +		
Disc/Deck 1/2	List		
Disc/Deck 1/2	Shift + List		
Muting	Mute		
Vol-	Vol -		
Vol+	Vol +		

Original		Substitut	
	Power VCR		Power
	Power Tuner/Band	SHIFT +	Shift + Power
HOME TV	Home Theater	APP MEDIA	Media
HEATER VCR	Home Theater	HOME SMART	Smart
TAPE	Tape	A	Red
CD	CD	C	Yellow
TUNER/ BAND	Tuner/Band	B	Green
DVD	DVD	D	Blue
	Play	PLAY MODE	Play
	I<<</<<		<<
	Stop		Stop
	>>/>>I		>>
	Up		Up
	Left		Left
SELECT	Select	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down

Original		Substitut	
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
STEREO	Stereo	SOUND DUAL	Dual
SURROUND	Surround	AD SUBT	Subt
SFC	SFC	SETTINGS OPT	Options
TEST	Test	REPEAT TEXT	Text
DELAY	Delay	PICTURE FORMAT	Format
LEVEL	Level	ECO 3D	3D
–	-	CH –	Ch -
+	+	+ CH	Ch +
DIRECT TUNING/ DISC ENTER	Direct Tuning/Disc Enter	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
1	1 VCR	1	1
1	1 Tuner/Band	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 VCR	2	2
≥10	>10 VCR	-/-- GUIDE	Guide
2	2 Tuner/Band	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 VCR	3	3

Original	Substitut
3 Tuner/Band	SHIFT + 3 — Shift + 3
4 VCR	4 — 4
4 Tuner/Band	SHIFT + 4 — Shift + 4
5 VCR	5 — 5
5 Tuner/Band	SHIFT + 5 — Shift + 5
6 VCR	6 — 6
6 Tuner/Band	SHIFT + 6 — Shift + 6
7 VCR	7 — 7
7 Tuner/Band	SHIFT + 7 — Shift + 7
8 VCR	8 — 8
8 Tuner/Band	SHIFT + 8 — Shift + 8
9 VCR	9 — 9
9 Tuner/Band	SHIFT + 9 — Shift + 9
0 VCR	0 — 0
0 Tuner/Band	SHIFT + 0 — Shift + 0
CH-	SHIFT + CH − — Shift + Ch -
CH+	SHIFT + CH + — Shift + Ch +

Original	Substitut
Disc/Deck 1/2	DISC NAV LIST — List
Muting	MUTE — Mute
Vol-	VOL − — Vol -
Vol+	VOL + — Vol +
>10	SHIFT + GUIDE — Shift + Guide