Mandis shop

Technics EUR644858

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	0	0
Audio Power	SHIFT + Shift + Power	CH Level -	CH -
TV	SHIFT + 1 Shift + 1	CH Level +	CH +
VCR	SHIFT + 2 Shift + 2	Test	Text
TUNER	SHIFT + 3 Shift + 3	Pro Logic	Options
CD	SHIFT + 4 Shift + 4	Muting	Mute
TAPE	SHIFT + 5 Shift + 5	≥10 / -/--	Guide
Direct Tuning / Disc Enter	Smart	Sleep	Sleep
1	1	Volume-	Vol -
2	2	Volume+	Vol +
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		

https://mandis.ca/Technics/10620-258-comment-de-substituer-pour-Technics-EUR644859.htm