Mandis shop

RC4848

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Vol -	Vol -
Netfix	Shift + Red / Netflix /	i	Info / Angle
1	1	PR-	CH- / Page-
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	Up	Up
4	4	Q. Menu	D. Menu / Top
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Back	Back / Return
9	9	Down	Down
TV	TV/Radio /	EXit	Exit / Cancel / Clear
0	0	World	Smart / List
Recall	Fav / Marker / PC	Camera/Music/Ph	Display / Media
Vol +	Vol +	Guide	Guide / EPG / -/--
Mute	Mute / Dimmer	*/o	Picture / Format
PR+	CH+ / Page+	Games	AV / Input / RDS

Original	Substitut	Original	Substitut
[≡] / Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Lang	Audio / Lang I/II		
[≡] . .	Subtitle / EQ		
[- O -]	Zoom / Size		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		