Mandis shop

Telefunken RC4200

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1../@	1	1	1
2ABC	2	2	2
3DEF	3	3	3
4GHI	4	4	4
5JKL	5	5	5
6MNO	6	6	6
7PQRS	7	7	7
8TUV	8	8	8
9WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
	Photo/Video/Music	SETTINGS OPT	Options
	Internet	HOME SMART	Smart
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Substitut	
	Recall	RETURN BACK	Back
V +	Vol +	VOL +	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -
EPG	EPG	GUIDE	Guide
P +	P+	CH +	Ch +
P −	P-	CH −	Ch -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	FAV PRE-CH	Pre Ch
i	i	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Substitut		Original	Substitut
	Left		Left		
OK	OK	OK	Ok		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Pause		Pause		
	Stop		Stop		
	<<		<<		
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		
	>>		>>		