Mandis shop

Telefunken DPF9321

Original		Substitut		Original	Substitut
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Zoom+	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
ROTATE	Rotate	RETURN BACK	Back / Return		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	Vol+	+ VOL	Vol+		
	Vol-	VOL −	Vol-		
COPY / DEL	Copy/Del	LIST SMART	Smart / List		
	Up		Up		
ENTER	Enter	OK	OK		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
SLIDE SHOW	Slide Show	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

https://mandis.cat/ca/Telefunken/1066422-91049-comandament-de-substitucio-per-Telefunken-Digital-Picture-Frame-DPF9321.html