Original		Substitut	
POWER	Power		Power
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MOVIE	Movi e	APP MEDIA	Medi a
FAV	FAV/ Repeat	FAV PRE-CH	Pr e Ch
LANG MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
LANG MENU	Lang	SOUND DUAL	Dual
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Gui de

Original		Substitut	
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
CH+	Up		Up
CH-	Down		Down
VOL+	Ri ght		Ri ght
VOL-	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH –	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -
REC	Rec	REC MODE	Rec
TEXT	St op		St op
TV/RADIO	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
PAUSE	Pause		Pause
	I <		I <<
	>I		>>I

Original	Substitut	Original	Substitut
<</ Alt	<<		
>>/ List	>>		
Red	Red		
Blue	Blue		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Text	Text		
Tv/ Radio	TV/ R		
Audio	Shift + Dual		
Subt	Subt		
Zoom	Eject		
Device	AV		
Time Shift	Format		
File	Back		
Mosaic	Smart		
A. Scan/ Goto	Shift + Smart		