Original		Substitut	
Power		Power	
Red	TV/SAT	Red / Netflix / Search	NETFLIX SEARCH
Green	TV/RADIO	Green / APP / Repeat	APP REPEAT
Yellow	ZOOM	Yellow / YouTube / Repeat	YouTube REPEAT A-B
Blue	LIST	Blue / Prime Video / Random	Prime Video RANDOM
TV/SAT	TV/SAT	AV / Input / RDS	RDS AV INPUT
TV/Radio	TV/RADIO	TV/Radio /	PROGRAM TV/RADIO
Zoom	ZOOM	Zoom / Size	SIZE ZOOM
List	LIST	Smart / List	LIST SMART
Audio	AUDIO	Audio / Lang I/II	LANG I/II AUDIO
EPG	EPG	Guide / EPG / -/--	-/-- GUIDE EPG
Timer	TIMER	Sleep / Timer	TIMER SLEEP
Text	TEXT	Text / Goto	GOTO TEXT
Exit	EXIT	Exit / Cancel / Clear	CLEAR EXIT CANCEL
Menu	MENU	Menu / Home	HOME MENU
M/P	M/P	Display / Media	MEDIA DISPLAY
Mute	MUTE	Mute / Dimmer	DIMMER MUTE

Original		Substitut	
CH+	CH▲	CH+ / Page+	CH PAGE +
CH-	CH▼	CH- / Page-	CH PAGE −
Up	CH▲	Up	▲
Down	CH▼	Down	▼
Right	V+	Right	▶
Left	V−	Left	◀
OK	OK	OK	OK
Vol +	V+	Vol +	VOL +
Vol -	V−	Vol -	VOL −
Recall	RECALL	Back / Return	RETURN BACK
P+	P+	>>I / Preset+	PRESET+ ⏭
P-	P−	I<< / Preset-	PRESET- ⏮
FAV	FAV	Fav / Marker / PC	PC FAV MARKER
1	1	1	TV 1
2	2	2	DVD 2
3	3	3	CD - STB 3
4	4	4	VIDEO 4

Original		Substitut	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze

Original	Substitut

Original		Substitut	
Power		Power	
SAT		Smart / List	
Info		Info / Angle	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0 / Zoom		Zoom / Size	
0 / Zoom		0	
Audio		Audio / Lang I/II	
Mute		Mute / Dimmer	
Recall		Back / Return	

Original		Substitut	
FAV		Fav / Marker / PC	
Up / CH+		CH+ / Page+	
Down / CH-		Down	
Up / CH+		Up	
Right / Vol +		Right	
Right / Vol +		Vol +	
Down / CH-		CH- / Page-	
Left / Vol -		Vol -	
Left / Vol -		Left	
OK		OK	
Menu		Menu / Home	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Blue / Pause		Blue / Prime Video / Random	
Blue / Pause		Pause / Step / Freeze	
Red / Text		Red / Netflix / Search	
Red / Text		Text / Goto	
Multivideo		Display / Media	

Original	Substitut	Original	Substitut
Yellow / Subtitl	Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / Subtitl	Subtitle / EQ		
TV / AV	AV / Input / RDS		
Green / P/N	Green / APP / Repeat		
TV / Radio	TV/Radio /		
SAT	Shift + 0		
EPG	Guide / EPG / -/--		

Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer	Menu Down	Down
PWR On/Off	Power	Back	Back / Return
App	Shift + Green / APP /	Volume+	Vol +
Epg	Guide / EPG / -/--	CH/Page+	CH+ / Page+
Info	Info / Angle	Volume-	Vol -
Subt.List	Subtitle / EQ	CH/Page-	CH- / Page-
TV	TV/Radio /	Audio	Audio / Lang I/II
Text	Text / Goto	1. ?	1
Zoom	Zoom / Size	2abc	2
Menu	Menu / Home	3def	3
TV/SAT	AV / Input / RDS	4ghi	4
Menu Up	Up	5jkl	5
Display	Display / Media	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7
OK Enter	OK	8tuv	8
Menu Right	Right	9wxyz	9
Exit	Exit / Cancel / Clear	Guide Pilote	Shift + Guide / EPG / -/--

Original	Substitut	Original	Substitut
0/10	0		
FAV Pref.	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Dec/Pause	Pause / Step / Freeze		
	Smart / List		
	D.Menu / Top		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Recall	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer	Vol +	Vol +
Pause	Pause / Step / Freeze	List	Smart / List
Audio	Audio / Lang I/II	P+	CH+ / Page+
Zoom	Zoom / Size	Vol -	Vol -
Timer	Sleep / Timer	M/P	Display / Media
Tv/Radio	TV/Radio /	P-	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1	1
Tv/SAT	AV / Input / RDS	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
Up/CH+	Up	4	4
Info	Info / Angle	5	5
Left	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right	Right	8	8
Exit	Exit / Cancel / Clear	9	9
Down/CH-	Down	EPG	Guide / EPG / -/--

Original	Substitut	Original	Substitut
0/Sleeptimer	0		
FAV	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		