Mandis shop

I PLUS

Original	Substitut	Original	Substitut
TV	Shift + 1	Vol -	Vol -
TV	TV/Radio /	Down	Down
Power	Power	P-	CH- / Page-
Canal +	Smart / List	+	Info / Angle
SERV	D.Menu / Top	Wide	Picture / Format
Perso	Menu / Home	Volver	Back / Return
Guia	Guide / EPG / -/--	Salir	Exit / Cancel / Clear
Nicam	Audio / Lang I/II	<<	<< / Tune-
Piloto	Display / Media	Pause	Pause / Step / Freeze
Up	Up	Play	Play / Slow
TDT	Shift + 3	>>	>> / Tune+
TDT	AV / Input / RDS	Stop	Stop / Hold
Vol +	Vol +	Rec	Rec / Rec Mode
Left	Left	Red/A	Red / Netflix / Search
OK	OK	Green/B	Green / APP / Repeat
Right	Right	Yellow/C	Yellow / YouTube / Repeat
P+	CH+ / Page+	Blue/D	Blue / Prime Video / Random

Original		Substitut		Original	Substitut
	White/E/TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		
	1	TV 1	1		
	2	DVD 2	2		
	3	CD-STB 3	3		
	4	VIDEO 4	4		
	5	TAPE 5	5		
	6	TUNER 6	6		
	7	AUX-HDD 7	7		
	8	USB 8	8		
	9	BLUETOOTH 9	9		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	0	HDMI-SAT 0	0		
prefe	Prefe	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		