Original		Substitut	
	Power		Power
	3D	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	Eco	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	0	HDMI-SAT 0	0
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol +	VOL +	Vol +

Original		Substitut	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Smart Tv	LIST SMART	Smart / List
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Zoom-	SHIFT +	Shift + Down

Original	Substitut	Original	Substitut
Zoom+	SHIFT + ▲ Shift + Up	>I	PRESET+ >>I / Preset+
@/ Home	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top	<<	TUNE- << / Tune-
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer	Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
Pre-CH	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return	>>	TUNE+ >> / Tune+
FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
List	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
OO/ Lang	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Text	GOTO TEXT Text / Goto		
I<	PRESET- I<< / Preset-		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		