Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Down/Tuner	Down
Mute	Mute / Dimmer	Vol +	Vol +
Play	Play / Slow	Memo	Smart / List
Pause	Pause / Step / Freeze	PR+	CH+ / Page+
Stop	Stop / Hold	Vol -	Vol -
Rec/Q	Rec / Rec Mode	Digital	Display / Media
<<</REV	<< / Tune-	PR-	CH- / Page-
>>/FWD	>> / Tune+	1	1
Surround	Eject / Surround	2	2
Level	D.Menu / Top	3	3
RDS Disp	Setup / OPT /	4	4
RDS PTY	Text / Goto	5	5
Violet/SAT/CAB	AV / Input / RDS	6	6
Up/Tuner Up	Up	7	7
Left/-	Left	8	8
OK/DSP EQ/Set Up	OK	9	9
Right/+	Right	0	0

Original	Substitut	Original	Substitut
Red/ Tv	Red / Netflix / Search		
Green/ CD/ Tape	Green / APP / Repeat		
Yellow/ Tuner	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ VCR/ V. AUX	Blue / Prime Video / Random		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	PR-	CH- / Page-
Green/CD/Tape	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow/Tuner	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue/VCR/V. AUX	Blue / Prime Video / Random	3	3
Red/Tv	Red / Netflix / Search	Level	D. Menu / Top
Up/Tuner Up	Up	4	4
Violet/SAT/CAB	AV / Input / RDS	5	5
RDS PTY	Text / Goto	6	6
Left/-	Left	Surround	Eject / Surround
OK/DSP EQ/Set Up	OK	7	7
Right/+	Right	8	8
RDS Disp	Setup / OPT /	9	9
Vol +	Vol +	Digital	Display / Media
Down/Tuner	Down	Memo	Smart / List
PR+	CH+ / Page+	0	0
Vol -	Vol -	<<REV	<< / Tune-
Mute	Mute / Dimmer	Play	Play / Slow

Original	Substitut	Original	Substitut
>>/ FWD	>> / Tune+		
Rec/ Q	Rec / Rec Mode		
St op	St op / Hol d		
Pause	Pause / Step / Freeze		