Original		Substitut	
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
VIDEO	Video	HOME SMART	Smart
PC	PC	APP MEDIA	Media
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
P+	P+	+ CH	Ch +
Up	Up	Up	Up
P-	P-	CH -	Ch -
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
Left	Left	Left	Left
Vol -	Vol -	VOL -	Vol -
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Menu	Menu	OK	Ok
Mute	Mute	MUTE	Mute
Red / M	Red	A	Red
Green	Green	B	Green

Original		Substitut	
Yellow	Yellow	C	Yellow
Blue	Blue	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
L/?	L / ?	DISC NAV LIST	List
FREEZE	Freeze	II	Pause
M/S	M/S	SETTINGS OPT	Options
PIP	PIP	ECO 3D	3D

Original	Substitut	Original	Substitut
Auto	Back		
F[+]	Format		
i	Info		
F1	Shift + 1		
Clock	AV		
F2	Shift + 2		
F3	Shift + 3		
F4	Shift + 4		
Power	Power		