Mandis shop

Thomson 56333760

Original		Substitut	
ON ECO	On		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
PRESET +	Up		Up
PRESET -	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
BAND	Band	HOME SMART	Smart
FM ST	FM ST	DISC NAV LIST	List
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
B.BOOST	B. Boost	TOP MENU MENU	Menu
EQ	EQ	SOUND DUAL	Dual
	Mute	MUTE	Mute
VOL +	V +	+ VOL	Vol +
VOL -	V -	VOL −	Vol -
	I <<		I <<
	Play	PLAY MODE	Play

Original		Substitut	
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	Stop		Stop
CD REC	CD Rec	REC MODE	Rec
DISC SKIP	Disc Skip	APP MEDIA	Media
PROG	Prog	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
INTRO/CT	Intro/CT	OK	Ok
CLOCK	Clock	RETURN BACK	Back
ADD	Add	CLEAR EXIT	Exit
/PTY	/PTY	SETTINGS OPT	Options
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
DEL	Del	ECO 3D	3D
REPEAT/RDS	Repeat/Rds	REPEAT TEXT	Text
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep