Original		Substitut	
Source	Source / Eject	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
Power	Power	Power	Power
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
BD/ DVD/ VOD	BD/ DVD/ VOD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/--	0 / --	HDMI - SAT 0	0
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Substitut	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+	Vol +	+ VOL	Vol +
ECO	ECO	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
+ PR	PR +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Vol -	VOL −	Vol -
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PR −	PR -	CH PAGE −	CH- / Page-
A-B	Red / A-B	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Substitut	Original	Substitut
Red / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Shift + Yellow / YouTube /	Stop	HOLD: Stop / Hold
Green / Subtitle	APP REPEAT: Green / APP / Repeat	Pause	STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze
Green / Subtitle	EQ SUBTITLE: Subtitle / EQ		
Yellow / Size	SIZE ZOOM: Zoom / Size		
Yellow / Size	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat		
Lang / Blue / Lang	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random		
Lang / Blue / Lang	LANG I/II AUDIO: Audio / Lang I/II		
TEXT/ / Purple /	GOTO TEXT: Text / Goto		
STOP / Text Stop	SHIFT + HOLD: Shift + Stop /		
TEXT ??? / Text ???	TIMER SLEEP: Sleep / Timer		
ZOOM / Text Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM: Shift + Zoom /		
Picture	FORMAT PICTURE: Picture / Format		
<<	TUNE- <<: << / Tune-		
Play	SLOW ▶: Play / Slow		
>>	TUNE+ >>: >> / Tune+		
Sound	TITLE SOUND: Sound / Title		
Repeat	SHIFT + APP REPEAT: Shift + Green / APP / Repeat		

Original		Substitut	
Source	Source / Eject	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
Source	Source / Eject	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
BD/ DVD/VOD	BD/ DVD/ VOD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/--	0 / --	HDMI - SAT 0	0

Original		Substitut	
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+	Vol +	+ VOL	Vol +
ECO	ECO	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
+ PR	PR +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol -	VOL –	Vol -
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PR –	PR -	CH PAGE –	CH- / Page-

Original	Substitut	Original	Substitut
Red / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /	Repeat	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /
Red / A-B	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	Stop	HOLD — Stop / Hold
Green / Subtitle	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
Green / Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Yellow / Size	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
Blue / Lang	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Blue / Lang	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
Purple /	GOTO TEXT — Text / Goto		
Text Stop	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /		
Text ???	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
Text Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM — Shift + Zoom /		
Picture	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
<<	TUNE- << — << / Tune-		
Play	SLOW ▶ — Play / Slow		
>>	TUNE+ >> — >> / Tune+		
Sound	TITLE SOUND — Sound / Title		