Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Menu	Menu / Home
Green / Prog.	Green / APP / Repeat	Vol +	Vol +
Green / Prog.	TV/ Radio /	Down	Down
Yellow / Statu	Yellow / YouTube / Repeat	PR+	CH+ / Page+
Yellow / Statu	Info / Angle	Vol -	Vol -
Blue / Guide	Blue / Prime Video / Random	Mute	Mute / Dimmer
Blue / Guide	Guide / EPG / -/--	PR-	CH- / Page-
Red / Dec.	Red / Netflix / Search	1	1
Up	Up	2	2
Purple / Text	Display / Media	3	3
Purple / Text	Text / Goto	Index / Mark	Fav / Marker / PC
Exit	Exit / Cancel / Clear	4	4
Left / I <<	Left	5	5
Left / I <<	I << / Preset-	6	6
OK	OK	0000	Shift + Exit / Cancel / Clear
Right / >>I	Right	7	7
Right / >>I	>>I / Preset+	8	8

Original	Substitut	Original	Substitut
9	9		
SP / LP	Smart / List		
AV	AV / Input / RDS		
0 / --	0		
<< REW	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>> F.FWD	>> / Tune+		
Rec.	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Menu	Menu / Home
Green / Prog.	Green / APP / Repeat	Vol +	Vol +
Green / Prog.	TV/ Radio /	Down	Down
Yellow / Statu	Info / Angle	PR+	CH+ / Page+
Yellow / Statu	Yellow / YouTube / Repeat	Vol -	Vol -
Blue / Guide	Blue / Prime Video / Random	Mute	Mute / Dimmer
Blue / Guide	Guide / EPG / -/--	PR-	CH- / Page-
Red / Dec.	Red / Netflix / Search	1	1
Up	Up	2	2
Purple / Text	Display / Media	3	3
Purple / Text	Text / Goto	Index / Mark	Fav / Marker / PC
Exit	Exit / Cancel / Clear	4	4
Left / I <<	I << / Preset-	5	5
Left / I <<	Left	6	6
OK	OK	0000	Shift + Exit / Cancel / Clear
Right / >>I	Right	7	7
Right / >>I	>>I / Preset+	8	8

Original		Substitut		Original	Substitut
	9		9		
	SP / LP		Smart / List		
	AV		AV / Input / RDS		
	0 / --		0		
	<< REW		<< / Tune-		
	Play		Play / Slow		
	>> F.FWD		>> / Tune+		
	Rec		Rec / Rec Mode		
	Stop		Stop / Hold		
	Pause		Pause / Step / Freeze		