Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Menu	Menu
Red / vps.	Red	Vol +	Vol +
Green / showi ew	Gr een	Vol -	Vol -
Green / shovi ev	Sl eep	Mut e	Mut e
Yel l ow / St at u	Yel l ow	PR+	Ch +
Bl ue / Gui de	Bl ue	PR-	Ch -
Bl ue / Gui de	Gui de	1	1
Pur pl e / Text	Text	2	2
Pur pl e / Text	Pr e Ch	3	3
Up	Up	4	4
Lef t	Lef t	5	5
Lef t	I <<	6	6
OK	Ok	7	7
Ri ght	Ri ght	8	8
Ri ght	>>I	9	9
Down	Down	0000	Medi a
Exi t	Exi t	AV	AV

Original		Substitut	
0/--	0 / --	0	0
index mark	Index / Mark	HOME SMART	Smart
sp/lp	SP / LP	SEARCH TV/R	TV/R
REW	<< REW	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
F.FWD	>> F. FWD	>>	>>
REC	Rec.	REC MODE	Rec
STOP	Stop	■	Stop
PAUSE	Pause	II	Pause

Original	Substitut

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Purple/Text	Text
Vol +	Vol +	1	1
Vol -	Vol -	2	2
Mute	Mute	3	3
PR+	Ch +	4	4
PR-	Ch -	5	5
Exit	Exit	6	6
Menu	Menu	7	7
Up	Up	8	8
Down	Down	9	9
Right	Right	0	0
Left	Left	AV	AV
OK	Ok	<<	<<
Red/vps	Red	Play	Play
Green/showvie	Green	>>	>>
Yellow/Status	Yellow	Rec	Rec
Blue/Guide	Blue	Stop	Stop

Original	Substitut	Original	Substitut
PAUSE Pause	Pause		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Menu	Menu
Red / vps	Red	Vol +	Vol +
Green / showview	Green	Vol -	Vol -
Green / showview	Sleep	Mute	Mute
Yellow / Status	Yellow	PR+	Ch +
Blue / Guide	Blue	PR-	Ch -
Blue / Guide	Guide	1	1
Purple / Text	Text	2	2
Purple / Text	Pre Ch	3	3
Up	Up	4	4
Left	Left	5	5
Left	I <<	6	6
OK	Ok	7	7
Right	Right	8	8
Right	>>I	9	9
Down	Down	AV	AV
Exit	Exit	0 / --	0

Original	Substitut	Original	Substitut
index mark Index / Mark	HOME SMART Smart		
0000 0000	APP MEDIA Media		
sp/lp SP / LP	SEARCH TV/R TV/R		
REW << REW	<< <<		
PLAY Play	PLAY MODE ▶ Play		
F.FWD >> F. FWD	>> >>		
REC Rec	REC MODE Rec		
STOP Stop	■ Stop		
PAUSE Pause	❚❚ Pause		