Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	S Mode	Sound / Title
Mute	Mute / Dimmer	Display	Display / Media
1	1	CH +	CH+ / Page+
2	2	Vol +	Vol +
3	3	Freeze	Shift + Pause / Step /
4	4	CH -	CH- / Page-
5	5	Vol -	Vol -
6	6	Source	AV / Input / RDS
7	7	Media	Shift + Display / Media
8	8	Text	Text / Goto
9	9	Sleep	Sleep / Timer
-	Shift + Guide / EPG / -/--	Up	Up
0	0	Left	Left
Recall	Back / Return	OK	OK
Nicam / A2	Audio / Lang I/II	Right	Right
Aspect	Shift + Picture / Format	Menu	Menu / Home
P Mode	Picture / Format	Down	Down

Original	Substitut	Original	Substitut
Exit	Exit / Cancel / Clear	Play / Pause	Play / Slow
Red / Open/Close	Eject / Surround	Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Red / Open/Close	Red / Netflix / Search	Stop	Stop / Hold
Green /	Green / APP / Repeat	Fav / <<	<< / Tune-
Green /	D.Menu / Top	Fav / <<	Fav / Marker / PC
Yellow /	Yellow / YouTube / Repeat	>>	>> / Tune+
Yellow /	Setup / OPT /	I << / Time Shift	I << / Preset-
Blue / A-B	Blue / Prime Video / Random	>>I	>>I / Preset+
Blue / A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
Hold / DTV/Radio	Shift + Stop /		
Hold / DTV/Radio	TV/Radio /		
Reveal / PVR.List	Info / Angle		
Size / Rec	Rec / Rec Mode		
Size / Rec	Zoom / Size		
Index / Guide	Guide / EPG / -/--		
Subtitle	Subtitle / EQ		
S.Page / CH.List	Smart / List		