Original		Substitut	
POWER	Power	POWER	Power
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
NICAM	Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Green / Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
	Green / Goto	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Substitut	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ANGLE	Yellow / Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
ANGLE	Yellow / Angle	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
D.DIS	Blue / D.Dis	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
D.DIS	Blue / D.Dis	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
PR+	Up / PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PR+	Up / PR+	▲	Up
VOL	Left / Vol -	◀	Left
VOL	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
VOL	Right / Vol +	▶	Right
VOL	Right / Vol +	VOL +	Vol +
PR-	Down / PR-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original	Substitut	Original	Substitut
Down / PR-	Down	Play/Pause / EPG	Play / Slow
Source	AV / Input / RDS	Play/Pause / EPG	Guide / EPG / -/--
Sleep	Sleep / Timer	Play/Pause / EPG	Pause / Step / Freeze
Info	Info / Angle	Stop / List	Stop / Hold
Menu	Menu / Home	Stop / List	Smart / List
Repeat / TXT	Text / Goto	<< / DTV/Radio	<< / Tune-
Repeat / TXT	Shift + APP / Green /	<< / DTV/Radio	TV/Radio /
A-B / Hold	Shift + Stop /	>> / FAV	>> / Tune+
A-B / Hold	Shift + Yellow / YouTube /	>> / FAV	Fav / Marker / PC
Language / Mix	Shift + Audio / Lang I/II	I<< / Page	I<< / Preset-
Subtitle /	Subtitle / EQ	>>I / Page Up	>>I / Preset+
Setup / Index	Setup / OPT /	Exit	Exit / Cancel / Clear
DVD Menu /	D. Menu / Top	D. Vol + / FAV+	Shift + Vol +
DVD Menu /	Shift + Zoom /	Rec	Rec / Rec Mode
Title / Reveal	Shift + Sound / Title	Media	Display / Media
Zoom / Cancel	Zoom / Size	Still	Shift + Pause / Step /
Zoom / Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear	D. Vol - / FAV-	Shift + Vol -