Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	i	Info
Mute	Mute	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	OK	Ok
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	Tv/ Radio	TV/ R
8	8	List	List
9	9	P+	Ch +
0	0	P-	Ch -
Back	Back	Red/ F1	Red
APP	Media	Green/ F2	Green
Menu	Menu	Yellow/ F3	Yellow
Exit	Exit	Blue/ F4	Blue
EPG	Guide	Audio	Dual

Original		Substitut		Original	Substitut
	[. . .]	AD SUBT	Subt		
	Tv/ AV	TIMER AV	AV		
	Pause	II	Pause		
	OPT	SETTINGS OPT	Opt i ons		
	Text	REPEAT TEXT	Text		
	L+	»	>>		
	L-	«	<<		