Original		Substitut	
ON/STANDBY	On/Standby		Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
T-SEARCH	T-Search	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options

Original		Substitut	
TITLE	Title	SEARCH TV/R	TV/R
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	I I > Step		Pause
	Play/Pause	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SLOW	Slow	PICTURE FORMAT	Format

Original	Substitut	Original	Substitut
CLEAR Clear	CLEAR EXIT Exit		
SUBTITLE Subtitle	AD SUBT Subt		
ANGLE Angle	DISC NAV LIST List		
AUDIO Audio	SOUND DUAL Dual		
ZOOM Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		
RANDOM Random	APP MEDIA Media		
PROG Prog	PROG SLEEP Sleep		
USB USB	HOME SMART Smart		

https://mandis.tv/catalogo/1558-87-mandis-shop-toshiba-se-r0335-mando-de-substitucion-toshiba-se-r0335-mando-de-substitucion-toshiba-se-r0335-mando-de-substitucion