Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Yellow/Zoom	Yellow
Setup	Options	Blue/Bookmark	Blue
Open/Close	Eject	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	OK	Ok
5	5	Display	Info
6	6	Top Menu	Menu
7	7	Return	Back
8	8	Pop Menu/Menu	D. Menu
9	9	Play	Play
0	0	Pause	Pause
I>/II>	Ch +	Stop	Stop
<I/<<I	Ch -	I<<	I<<
Red/Program	Red	>>I	>>I
Green/Digest	Green	<<I/<<I	<<

Original		Substitut		Original	Substitut
▶▶ I▶▶	>>/I>>	>>	>>		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
MC	MC	PICTURE FORMAT	Format		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
2nd AUDIO	2nd Audio	TIMER AV	AV		
ANGLE	Angle	PROG SLEEP	Sleep		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R		
A-B	A-B	DISC NAV LIST	List		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit		
HDMI	HDMI	HOME SMART	Smart		
OSC	OSC	APP MEDIA	Media		
PIP	PIP	ECO 3D	3D		