Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	P+	Ch +
1	1	P-	Ch -
2	2	Home	Smart
3	3	[G]	Guide
4	4	i	Info
5	5	←	Back
6	6	Exit	Exit
7	7	Up	Up
8	8	Down	Down
9	9	Right	Right
0	0	Left	Left
Lang	Dual	OK	Ok
[≡]...	Subt	Netflix	Media
V+	Vol +	FPay	Shift + Media
V-	Vol -	Menu	Menu
Mute	Mute	Source	AV
Voice	Shift + Smart	Red	Red

Mandis shop

Toshiba CT-8555

Original	Substitut	Original	Substitut
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
<<	<<		
Stop	Stop		
>>	>>		
Rec	Rec		
Play	Play		
Pause	Pause		
Text	Text		