Original		Substitut	
POWER	Power	POWER	Power
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
AUTO	Auto	HOME SMART	Smart
	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
NICAM AUDIO	Audio / Nicam	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Substitut	
9	9	9	9
0	0	0	0
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Recall	RETURN BACK	Back
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
TV MENU	TV Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	<< / Text	<<	<<
TEXT	<< / Text	REPEAT TEXT	Text

Original		Substitut		Original	Substitut
HOLD	>> / Hold		>>		
SUBPAGE	Stop / Subpage		Stop		
REVEAL	Play/Pause /	PLAY MODE	Play		
REVEAL	Play/Pause /		Pause		
INDEX	I<< / Index		I<<		
SIZE	>>I / Size		>>I		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch		
FAV-	Fav-	SHIFT +	Shift + Left		
FAV+	Fav+	SHIFT +	Shift + Right		
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R		
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		