Original	Substitut	Original	Substitut
Display	Display / Media	0	0
P/N	Smart / List	10+	Guide / EPG / -/--
Mute	Mute / Dimmer	PBC	AV / Input / RDS
Eject	Eject / Surround	Setup	Setup / OPT /
Prog	TV/Radio /	Up	Up
1	1	Return	Back / Return
2	2	Left	Left
3	3	Enter	OK
Search	Red / Netflix / Search	Right	Right
4	4	Title	Sound / Title
5	5	Down	Down
6	6	Menu	Menu / Home
Subtitle	Subtitle / EQ	Channel	D.Menu / Top
7	7	Language	Audio / Lang I/II
8	8	Zoom	Zoom / Size
9	9	Repeat	Green / APP / Repeat
Angle	Info / Angle	Mark	Fav / Marker / PC

Original	Substitut	Original	Substitut
CLEAR Cl ear	CLEAR EXIT CANCEL Exi t / Cancel / Cl ear		
SLOW Sl ow	SHIFT + SLOW Shi ft + Pl ay /		
A-B A- B	YouTube REPEAT A-B Yel l ow / YouTube / Repeat		
PSCAN PScan	GOTO TEXT Text / Got o		
MODE Mode	Prime Video RANDOM Bl ue / Pri me Vi deo / Random		
3D 3D	FORMAT PICTURE Pi cture / For mat		
OK ON/OFF OK On/ Of f	Power		
VOL Vol -	VOL − Vol -		
VOL + Vol +	+ VOL Vol +		
STOP St op	HOLD St op / Hol d		
STEP St ep	SHIFT + STEP - FREEZE Shi ft + Pause / Step /		
PLAY/PAUSE Pl ay	SLOW Pl ay / Sl ow		
PLAY/PAUSE Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze		
F.REV <<I F. REV	TUNE- << / Tune-		
F.FWD >>I F. FWD	TUNE+ >> / Tune+		
PREV I <<I Prev	PRESET- I << / Preset -		
NEXT >>I I Next	PRESET+ >>I / Preset +		