Original		Substitut	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
NICAM	Nicam	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Substitut	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL	Vol +	VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original	Substitut	Original	Substitut
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Text	Text / Goto		
Play/Index	Play / Slow		
Pause/Mix	Pause / Step / Freeze		
Stop/Reveal	Stop / Hold		
<<</Hold	<< / Tune-		
>>/Subpage	>> / Tune+		
I<<</Size	I<< / Preset-		
>>I/Cancel	>>I / Preset+		
Sub-T	Subtitle / EQ		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec.List	Smart / List		
T-Shift	Display / Media		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		