| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Up | Up |
| Mute | Mute / Dimmer | << | << / Tune- |
| Tuner | Shift + 6 | Enter | OK |
| DVD | Shift + 2 | >> | >> / Tune+ |
| USB | Shift + 8 | Clock | D.Menu / Top |
| i Pod | Shift + 9 | Down | Down |
| P-EQ | Shift + Subtitle / EQ | Sleep/Timer | Sleep / Timer |
| P-EQ | Eject / Surround | >>I | >>I / Preset+ |
| OSD/DIM | Display / Media | + | Right |
| Mode | Smart / List | I<< | I<< / Preset- |
| Program | TV/Radio / | Play | Play / Slow |
| Title | Sound / Title | Pause | Pause / Step / Freeze |
| Subtitle | Subtitle / EQ | - | Left |
| Zoom | Zoom / Size | 0 | 0 |
| Audio | Audio / Lang I/II | Stop | Stop / Hold |
| Setup | Setup / OPT / | Goto | Text / Goto |
| Menu | Menu / Home | 1 | 1 |

| Original | | Substitut | | Original | Substitut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| P+ | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ | | |
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + | | |
| P- | P- | CH PAGE − | CH- / Page- | | |
| VOL - | Vol - | VOL − | Vol - | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |