Original		Substitut	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
QUICK	Quick	FAV PRE-CH	Pre Ch
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +

Original		Substitut	
	P-	CH −	Ch -
	Mute	MUTE	Mute
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Home	HOME SMART	Smart
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Q.	SEARCH TV/R	TV/R
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	*/O	SETTINGS OPT	Options
	*/Q.	SOUND DUAL	Dual

Original		Substitut	
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue
3D	3D	ECO 3D	3D
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
[<>]	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
<<	<<	<<	<<
Pause	Pause	Pause	Pause
>>	>>	>>	>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
Play	Play	PLAY MODE	Play
Stop	Stop	Stop	Stop

Original	Substitut