Mandis shop

Toshiba CT-8528

Original	Substitut	Original	Substitut
Input	AV / Input / RDS	P+	CH+ / Page+
Power	Power	Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer	P-	CH- / Page-
1	1	[i+]	Info / Angle
2	2	Up	Up
3	3	Guide	Guide / EPG / -/--
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	Back	Back / Return
8	8	Down	Down
9	9	Exit	Exit / Cancel / Clear
Lang	Audio / Lang I/II	Red	Red / Netflix / Search
0	0	Green	Green / APP / Repeat
TXT	Text / Goto	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Vol +	Vol +	Blue	Blue / Prime Video / Random
Home	Menu / Home	Rakuten TV	Shift + Blue / Prime Video / Random

Original		Substitut		Original	Substitut
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		