Original		Substitut	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1 ./@	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
[S]	[S]	-/-- GUIDE	Guide
	[-o-]	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Substitut	
CMS	CMS	HOME SMART	Smart
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	····	DISC NAV LIST	List
	[^]	AD SUBT	Subt
	Internet	APP MEDIA	Media
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	[+]	PICTURE FORMAT	Format

Original		Substitut	
	[^^]	REPEAT TEXT	Text
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue
	[≡^]	ECO 3D	3D
*	☼	SETTINGS OPT	Options
i	i	DISPLAY INFO	Info
◄◄	<<	«	<<
■	Pause	❚❚	Pause
►►	>>	»	>>
►	Play	PLAY MODE ►	Play
■	Stop	■	Stop
	Music/Photo/Video	SEARCH TV/R	TV/R

Original	Substitut