Mandis shop

RC39175

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Vol -	Vol -
Micro	Smart / List	Mute	Mute / Dimmer
Up	Up	▼	CH- / Page-
Left	Left	1	1
OK	OK	2	2
Right	Right	3	3
Down	Down	4	4
Back	Back / Return	5	5
Home	Menu / Home	6	6
≡	Setup / OPT /	7	7
<<	<< / Tune-	8	8
Play	Play / Slow	9	9
Pause	Pause / Step / Freeze	Subt	Subtitle / EQ
>>	>> / Tune+	0	0
Vol +	Vol +	TXT	Text / Goto
Guide	Guide / EPG / -/--	prime video	+ Shift + Blue / Prime
▲	CH+ / Page+	Netflix	+ Shift + Red / Netflix / Search

Original		Substitut		Original	Substitut
DAZN	DAZN	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
TVNOW	Tv NOW	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		