Original		Substitut	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LANG.	Lang.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	HDMI - SAT 0	0
	[=]. .	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
V +	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P +	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Substitut	
V −	Vol -	VOL −	Vol -
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	[G]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
←	←	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	☼1	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	<<	TUNE- <<	<< / Tune-

Original	Substitut	Original	Substitut
Stop	HOLD Stop / Hold		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
TEXT	GOTO TEXT Text / Goto		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		