Mandis shop

# Toshiba CT-8534

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Smart Colours | Display / Media |
| Vol + | Vol + | 123# | 1 |
| Vol - | Vol - | Rakuten Tv | TV/Radio / |
| Home | Menu / Home | Netflix | Red / Netflix / Search |
| P+ | CH+ / Page+ | FPlay | Fav / Marker / PC |
| P- | CH- / Page- | | |
| Guide | Guide / EPG / -/-- | | |
| Source | AV / Input / RDS | | |
| Back | Back / Return | | |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | | |
| OK | OK | | |
| Up | Up | | |
| Down | Down | | |
| Right | Right | | |
| Left | Left | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Stop | Stop / Hold | | |