Mandis shop

Viewsonic VIEWSONIC001

Original		Substitut	
Power	POWER	Power	Power
Source	SOURCE	TIMER AV	AV
VGA1	VGA 1	1	1
VGA2	VGA 2	2	2
Video Page Up	VIDEO / PAGE	3	3
Video Page Up	VIDEO / PAGE	+ CH	Ch +
Menu	MENU / Left Click	TOP MENU MENU	Menu
ESC Page Down	ESC / PAGE	CH −	Ch -
ESC Page Down	ESC / PAGE	CLEAR EXIT	Exit
▲/⏢	UP /		Up
	LEFT		Left
Enter	ENTER	OK	Ok
	RIGHT / LOCK		Right
▼\⏢	DOWN /		Down
Volume	VOLUME+	+ VOL	Vol +
Volume	VOLUME-	VOL −	Vol -
	MUTE	MUTE	Mute

Original		Substitut	
Color Mode	COLOR MODE	HOME SMART	Smart
Blank	BLANK	APP MEDIA	Media
Aspect	ASPECT	PICTURE FORMAT	Format

https://mandis.cat/ca/Viewsonic/1063350-94257-comandament-de-substitucio-per-Viewsonic-VIEWSONIC001.html