Original	Substitut
Standby/On	Power
Tv Power	Shift + Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Tv CH+	Ch +
Tv CH-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Play	Play

Original	Substitut
Stop	Stop
Pause/PTY Seek	Pause
>>I	>>I
I <<	I <<
Enter	Ok
Up/Preset	Up
Down	Down
Right/A-E	Right
Left/A-E	Left
Info/On Screen	Info
Dimmer	Pre Ch
Scan	Guide
Repeat	Text
A-B	Format
Prog/Freq/Text	Shift + Sleep
Shuffle/PTY Seek Start	AV
Menu	Menu

Original		Substitut	
TOP MENU / RETURN	Top	RETURN BACK	Back
SET UP	Set Up	SETTINGS OPT	Options
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	ECO 3D	3D
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	APP MEDIA	Media
DOCK	Dock	D	Blue
DVD/CD	DVD/CD	A	Red
TV INPUT	Tv Input	SEARCH TV/R	TV/R
REPEAT	Repeat Dock	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
►	Play Dock	SHIFT + PLAY MODE ►	Shift + Play
■	Stop Dock	SHIFT + ■	Shift + Stop
❚❚	Pause Dock	SHIFT + ❚❚	Shift + Pause
►►I	>>I Dock	»	>>
I◄◄	I<< Dock	«	<<

Original		Substitut	
SHUFFLE	Shuffle/PTY Seek Start Dock	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
TV VOL +	Tv Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
—	Tv Vol -	SHIFT + VOL —	Shift + Vol -
ENTER	Enter Dock	SHIFT + OK	Shift + Ok
▲	Up/Preset Dock	SHIFT + ▲	Shift + Up
▼	Down Dock	SHIFT + ▼	Shift + Down
►	Right/A-E Dock	SHIFT + ►	Shift + Right
◄	Left /A-E Dock	SHIFT + ◄	Shift + Left
MENU	Menu Dock	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
ON SCREEN INFO.	Info/On Screen	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info

Original	Substitut	Original	Substitut
Stop	Stop		
Play	Play		
>>I	>>I		
I <<	I <<		
Up	Up		
Down	Down		
Left	Left		
Right	Right		
AUX/TV	Smart		

Original		Substitut	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
PROG	Prog/Freq/Text	SETTINGS OPT	Options
	Pause		Pause
SHUFFLE	Shuffle	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
BAND	Band	A	Red

Original	Substitut