Original	Substitut	Original	Substitut
Standby/On	Power	AUX	Smart / List
1/ 5Beam	1	Enter	OK
2/ ST+3Beam	2	Menu	Menu / Home
3/ 3Beam	3	Return	Back / Return
4/ Stereo	4	Test	Text / Goto
5/ Target	5	CH Level	Info / Angle
6	6	Vol +	Vol +
7/ Music	7	Vol -	Vol -
8/ Movie	8	Mute	Mute / Dimmer
9/ Vol Mode	9	(o)	Sound / Title
0/ Sports	0	Input Mode	AV / Input / RDS
+10/ Off	Guide / EPG / -/--	Sleep	Sleep / Timer
Surround	Eject / Surround	Power AUX	Shift + Power
Up	Up	1 AUX	Shift + 1
Down	Down	2 AUX	Shift + 2
Right	Right	3 AUX	Shift + 3
Left	Left	4 AUX	Shift + 4

Original		Substitut		Original	Substitut
TARGET 5	5 AUX	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5		
6	6 AUX	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6		
MUSIC 7	7 AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7		
MOVIE 8	8 AUX	SHIFT + USB 8	Shift + 8		
VOL MODE 9	9 AUX	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9		
SPORTS 0	0 AUX	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		

Original		Substitut	
POWER AV	Power		Power
5BEAM 1	1	TV 1	1
ST+3BEAM 2	2	DVD 2	2
3BEAM 3	3	CD - STB 3	3
STEREO 4	4	VIDEO 4	4
TARGET 5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
MUSIC 7	7	AUX - HDD 7	7
MOVIE 8	8	USB 8	8
VOL MODE 9	9	BLUETOOTH 9	9
SPORTS 0	0	HDMI - SAT 0	0
CH +	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
TV VOL +	Tv Vol +	+ VOL	Vol +
−	Tv Vol -	VOL −	Vol -
TV INPUT	Tv Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV MUTE	Tv Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Substitut	
INPUT1	Input 1	LIST SMART	Smart / List
TV INPUT2	Input 2	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Substitut	
POWER AV	Power		Power
5BEAM 1	1	TV 1	1
ST+3BEAM 2	2	DVD 2	2
3BEAM 3	3	CD - STB 3	3
STEREO 4	4	VIDEO 4	4
TARGET 5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
MUSIC 7	7	AUX - HDD 7	7
MOVIE 8	8	USB 8	8
VOL MODE 9	9	BLUETOOTH 9	9
SPORTS 0	0	HDMI - SAT 0	0
OFF +10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Play	SLOW	Play / Slow
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+

Original		Substitut	
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
STB	STB	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3

Original		Substitut		Original	Substitut
POWER AV	Power		Power		
5BEAM 1	1	TV 1	1		
ST+3BEAM 2	2	DVD 2	2		
3BEAM 3	3	CD - STB 3	3		
STEREO 4	4	VIDEO 4	4		
TARGET 5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
MUSIC 7	7	AUX - HDD 7	7		
MOVIE 8	8	USB 8	8		
VOL MODE 9	9	BLUETOOTH 9	9		
SPORTS 0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		