Mandis shop

Yamaha RAX9

Original	Substitut	Original	Substitut
Standby / On	Power	Tuner Preset -	CH- / Page-
Tape Rec / Pause	SHIFT + REC MODE: Shift + Rec / Rec Mode	Tuner Preset +	CH+ / Page+
Tape Deck A/B	MEDIA DISPLAY: Display / Media	Tuner A/B/C/D/E	ANGLE INFO: Info / Angle
Tape <<	SHIFT + TUNE-: Shift + << /	MD	DVD 2: 2
Tape Play	SHIFT + SLOW: Shift + Play /	TAPE	TAPE 5: 5
Tape >>	SHIFT + TUNE+: Shift + >> /	CD/DVD	CD - STB 3: 3
Tape DIR A	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search	AUX	AUX - HDD 7: 7
Tape Stop	SHIFT + HOLD: Shift + Stop /	PHONO	VIDEO 4: 4
Tape DIR B	APP REPEAT: Green / APP / Repeat	TUNER	TUNER 6: 6
CD Disc Skip	LIST SMART: Smart / List	VOLUME -	VOL -: Vol -
CD I <<	PRESET- I<<: I << / Preset-	VOLUME +	VOL +: Vol +
CD Play	SLOW: Play / Slow		
CD >>I	PRESET+ >>I: >>I / Preset+		
CD <<	TUNE- <<: << / Tune-		
CD Pause/Stop	STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze		
CD Pause/Stop	HOLD: Stop / Hold		
CD >>	TUNE+ >>: >> / Tune+		

https://mandis.ca/Yamaha-RAX9-V499920-remote-substitution-for-Yamaha-RAX9-V499920.htm