Mandis shop

Yamaha VR09400

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	A/B/C/D/E Tuner	Smart / List
Sleep	Sleep / Timer	Tuner	6
Play/Cut	Display / Media	Dir A Tape	Left
Phono	2	Deck A/B Tape	OK
I << CD	I << / Preset-	Dir B Tape	Right
>>I CD	>>I / Preset+	Tape 1	5
Play CD	Play / Slow	<< Tape	Shift + << /
CD	3	Play Tape	Shift + Play /
<< CD	<< / Tune-	>> Tape	Shift + >> /
>> CD	>> / Tune+	Tape 2	4
Pause CD	Pause / Step / Freeze	Rec/Pause Tape	Shift + Pause / Step /
Stop CD	Stop / Hold	Stop Tape	Shift + Stop /
Disc Skip CD	Eject / Surround	Rec Mute	Mute / Dimmer
Preset- Tuner	Shift + I << / Preset-	AUX	7
Preset- Tuner	CH- / Page-	Vol -	Vol -
Preset+ Tuner	Shift + >>I / Preset+	Vol +	Vol +
Preset+ Tuner	CH+ / Page+		

https://mandis.ca/Yamaha/10359-8637-comment-de-substituer-per-Yamaha-VR09400.htm