Original	Substitut	Original	Substitut
Power Receiver	Power	Net	Picture / Format
HDMI 1	Shift + 1	USB	Shift + 8
HDMI 2	Shift + 2	FM	Smart / List
HDMI 3	Shift + Yellow / YouTube /	AM	Shift + Display / Media
HDMI 4	Shift + 4	Preset Up	Shift + >>I / Preset+
HDMI 5	Shift + 5	Tuning Up	CH+ / Page+
V-AUX	Shift + 7	Info	Info / Angle
AV 1	Shift + Red / Netflix /	Memory	Rec / Rec Mode
AV 2	Shift + Green / APP /	Preset Down	Shift + I<< / Preset-
AV 3	Shift + 9	Tuning Down	CH- / Page-
AV 4	Shift + Guide / EPG / -/--	Movie	Shift + TV/Radio / Program
AV 5	Shift + 0	Music	Sound / Title
AV 6	Shift + Fav / Marker / PC	Sur. Decode	AV / Input / RDS
Audio	Audio / Lang I/II	Straight	Blue / Prime Video / Random
Dock	Text / Goto	Sleep	Sleep / Timer
Tuner	Shift + 6	Party	Exit / Cancel / Clear
Phono	Shift + AV / Input / RDS	Enhancer	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Substitut	Original	Substitut
Pure Direct	Subtitle / EQ	Pop-Up Menu	Menu / Home
BD	Red / Netflix / Search	Mute	Mute / Dimmer
TV	Green / APP / Repeat	Mode	Zoom / Size
CD	Shift + 3	Stop	Stop / Hold
Radio	TV/Radio /	Pause	Pause / Step / Freeze
On Screen	Eject / Surround	Play	Play / Slow
Up	Up	<<	<< / Tune-
Option	Setup / OPT /	>>	>> / Tune+
Volume+	Vol +	I <<	I << / Preset-
Left	Left	>>I	>>I / Preset+
Enter	OK	1	1
Right	Right	2	2
Volume-	Vol -	3	3
Return	Back / Return	4	4
Down	Down	5	5
Display	Display / Media	6	6
Top Menu	D. Menu / Top Menu	7	7

Original		Substitut		Original	Substitut
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power Receiver	Power	Net	Picture / Format
HDMI 1	Shift + 1	USB	Shift + 8
HDMI 2	Shift + 2	FM	Smart / List
HDMI 3	Shift + Yellow / YouTube /	AM	Yellow / YouTube / Repeat
HDMI 4	Shift + 4	Preset Up	Shift + >>I / Preset+
HDMI 5	Shift + 5	Tuning Up	CH+ / Page+
V-AUX	Shift + 7	Info	Info / Angle
AV 1	Shift + Red / Netflix /	Memory	Rec / Rec Mode
AV 2	Shift + Green / APP /	Preset Down	Shift + I<< / Preset-
AV 3	Shift + 9	Tuning Down	CH- / Page-
AV 4	Shift + Guide / EPG / -/--	Sleep	Sleep / Timer
AV 5	Shift + 0	Party	Shift + Display / Media
AV 6	Shift + Fav / Marker / PC	BD/DVD	Red / Netflix / Search
Audio	Audio / Lang I/II	TV	Green / APP / Repeat
Dock	Text / Goto	CD	Shift + 3
Tuner	Shift + 6	Radio	TV/Radio /
Phono	AV / Input / RDS	Up	Up

Original	Substitut	Original	Substitut
Volume+	Vol +	I <<	I << / Preset-
Left	Left	>>I	>>I / Preset+
Enter	OK	1	1
Right	Right	2	2
Volume-	Vol -	3	3
Return	Back / Return	4	4
Down	Down	5	5
Display	Display / Media	6	6
Top Menu	D. Menu / Top	7	7
Pop-Up Menu	Menu / Home	8	8
Mute	Mute / Dimmer	9	9
Mode	Zoom / Size	0	0
Stop	Stop / Hold	+10	Guide / EPG / -/--
Pause	Pause / Step / Freeze	ENT	Fav / Marker / PC
Play	Play / Slow		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		