# Mandis shop

Yamaha RAV13

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | 6 CH Input | 0 |
| DTS/SURR | 1 | CD | Shift + 3 |
| Movie THTR1 | 2 | Tuner | Shift + 6 |
| Movie THTR2 | 3 | Tape/MD | Shift + 5 |
| Mono Movie | 4 | DVD/LD | Shift + 2 |
| Tv Sports | 5 | D-TV | Shift + 1 |
| Disco | 6 | VCR | Shift + 4 |
| Rock | 7 | CBL/SAT | Shift + 0 |
| Hall | 8 | Sleep | Sleep / Timer |
| Test | Text / Goto | Muting | Mute / Dimmer |
| Up DSP | Up | Volume- | Vol - |
| Effect | TV/Radio / | Volume+ | Vol + |
| Left DSP | Left | | |
| Right DSP | Right | | |
| Time/Level | Fav / Marker / PC | | |
| Down DSP | Down | | |
| Set Menu | Menu / Home | | |

https://mandis.ca/ca/Yamaha/10530-2021-comment-de-substituci-per-Yamaha-RAV13-V5670.htm