Mandis shop

Yamaha RAX7

Original	Substitut	Original	Substitut
AUX	7	CD <<	SHIFT + TUNE- << /
AUX 2	8	CD >>	SHIFT + TUNE+ >> /
AUX 3	9	CD Disc	MEDIA DISPLAY Display / Media
Tape DIR. A	Red / Netflix / Search	CD PLAY	SHIFT + SLOW Play /
Tape DIR. B	Green / APP / Repeat	CD	3
Tape	Rec / Rec Mode	CD I <<	SHIFT + PRESET- I << / Preset-
Tape PLAY	Play / Slow	CD >>I	SHIFT + PRESET+ >>I / Preset+
TAPE 2	5	CD PAUSE/STOP	SHIFT + HOLD Stop /
Tape <<	<< / Tune-	CD PAUSE/STOP	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /
Tape >>	>> / Tune+	PHONO	2
Tape STOP	Stop / Hold	Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
Tape A/B	Yellow / YouTube / Repeat	Standby/On	Power
TAPE 1	4	Volume-	VOL - Vol -
Tuner PRESET -	I << / Preset-	Volume+	VOL + Vol +
Tuner PRESET +	>>I / Preset+	Phono Play/Cut	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
Tuner A/B/C/D/E	SMART Smart / List		
TUNER	6		

https://mandis.tv/c/Yamaha/1057-1856-remote-substitution-for-Yamaha-RAX7-2530.htm