Original	Substitut	Original	Substitut
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer	TUNING Tunning Up Tuner	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /
RECEIVER Power Receiver	Power	INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle
1 HDMI 1	TV 1 1	MEMORY Memory	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
2 HDMI 2	DVD 2 2	PRESET Preset Down	CH PAGE − CH- / Page-
3 HDMI 3	CD - STB 3 3	TUNING Tuning Down	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /
4 HDMI 4	VIDEO 4 4	MOVIE Movie	LIST SMART Smart / List
1 AV 1	TAPE 5 5	MUSIC Music	TITLE SOUND Sound / Title
2 AV 2	TUNER 6 6	SUR. DECODE Sur. Decode	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
3 AV 3	AUX - HDD 7 7	STRAIGHT Straight	GOTO TEXT Text / Goto
4 AV 4	USB 8 8	BASS Bass	FORMAT PICTURE Picture / Format
5 AV 5	BLUETOOTH 9 9	ENHANCER Enhancer	SIZE ZOOM Zoom / Size
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	BD/DVD BD/DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
AUX AUX	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7	TV TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1
USB USB	SHIFT + USB 8 Shift + 8	CD CD	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3
FM FM Tuner	APP REPEAT Green / APP / Repeat	RADIO Radio	PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio /
AM AM Tuner	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	SETUP Setup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
PRESET Preset Up Tuner	CH PAGE + CH+ / Page+	▲ Up	▲ Up

Original	Substitut	Original	Substitut
Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools	>>	TUNE+ >> / Tune+
Volume+	VOL + Vol +	I <<	PRESET- I << / Preset-
Left	Left	>>I	PRESET+ >>I / Preset+
Enter	OK OK		
Right	Right		
Volume-	VOL - Vol -		
Return	RETURN BACK Back / Return		
Down	Down		
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
Top Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
Pop-Up Menu	HOME MENU Menu / Home		
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
Mode	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Play	SLOW Play / Slow		
<<	TUNE- << / Tune-		