Original		Substitut	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Guide		Guide / EPG / -/--
	0		0
	Recall		Fav / Marker / PC
	Google Play		Display / Media
	YouTube		Shift + Yellow / YouTube /
	Netflix		Shift + Red / Netflix / Search

Original		Substitut	
	prime video		Shift + Blue / Prime
	Home		Shift + Menu /
	Up		Up
	Menu		Menu / Home
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Back		Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Vol +		Vol +
	Smart/Colours		Smart / List
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	CH-		CH- / Page-
	[i+]		Info / Angle
	☼		Setup / OPT / Tools

Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer		
<<	TUNE- — << / Tune-		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Play	SLOW — Play / Slow		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
Text	GOTO TEXT — Text / Goto		
Aspect	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
Subtitles	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Lang	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		