Mandis shop

ok. OCS120BT-B

Original		Substitut		Original	Substitut
STANDBY	Standby		Power		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
SUB PAIR	Sub Pair	LIST SMART	Smart / List		
BLUETOOTH ▶II	Bluetooth Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow		
H ▶▶I	Bluetooth >>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+		
I◀◀	Bluetooth I<<	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-		
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
Master VOL+	Master Vol+	+ VOL	Vol+		
VOL- Master	Master Vol-	VOL −	Vol-		
SUB+	Sub+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
SUB-	Sub-	CH PAGE −	CH- / Page-		

https://mandis.at/ok/1654-920-ersatzteile-substitution-ok-OCS120BT-B.htm