Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	<<[≡o]		<< / Tune-
	>>/[≡?]		>> / Tune+
	I<<[≡+]		I<< / Preset-
	>>I/[≡..]		>>I / Preset+
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	[≡i]		Smart / List
	Text		Text / Goto
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Freeze		Shift + Pause / Step / Freeze

Original		Substitut	
	Info		Info / Angle
	[I]/Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Source		AV / Input / RDS
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Vol+		Vol+
	FAV		Fav / Marker / PC
	CH+		CH+ / Page+
	Vol-		Vol-
	REP/Rec		Rec / Rec Mode
	CH-		CH- / Page-
	1		1

Original		Substitut		Original	Substitut
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
0	0	0	0		
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return		

Original	Substitut		Original	Substitut	
Power		Power	TXT/MIX		Text / Goto
Mute		Mute / Dimmer	Menu		Menu / Home
Play		Play / Slow	Up		Up
Pause		Pause / Step / Freeze	Info		Info / Angle
Stop		Stop / Hold	Left		Left
Rec		Rec / Rec Mode	Enter		OK
<<</Hold		<< / Tune-	Right		Right
>>/Index		>> / Tune+	Cancel		Exit / Cancel / Clear
I<<		I<< / Preset-	Down		Down
>>I		>>I / Preset+	Back		Back / Return
Nicam/A2		Audio / Lang I/II	Vol+		Vol+
Subtitle		Subtitle / EQ	List		Smart / List
Subpage		Eject / Surround	CH+		CH+ / Page+
Size		Zoom / Size	Vol-		Vol-
Sleep		Sleep / Timer	Mode		Display / Media
DTV/Radio		TV/Radio /	CH-		CH- / Page-
Reveal		D.Menu / Top Menu	1		1

Original	Substitut		Original	Substitut	
2	DVD 2	2	FAV+	SHIFT +	Shift + Right
3	CD - STB 3	3	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
4	VIDEO 4	4			
5	TAPE 5	5			
6	TUNER 6	6			
7	AUX - HDD 7	7			
8	USB 8	8			
9	BLUETOOTH 9	9			
EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--			
0	HDMI - SAT 0	0			
FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC			
Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search			
Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
<<</Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /			
FAV-	SHIFT +	Shift + Left			

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Up	Up
Mute	Mute / Dimmer	Info	Info / Angle
Play	Play / Slow	Left	Left
Pause	Pause / Step / Freeze	Ok	OK
Stop	Stop / Hold	Right	Right
Rec	Rec / Rec Mode	Exit	Exit / Cancel / Clear
<<[Timer]	<< / Tune-	Down	Down
>>/[≡?]	>> / Tune+	Recall	Back / Return
I<<[≡↕]	I<< / Preset-	Vol+	Vol+
>>I/[≡...]	>>I / Preset+	[≡i]	Smart / List
Audio	Audio / Lang I/II	Ch+	CH+ / Page+
Subtitle	Subtitle / EQ	Vol-	Vol-
I<<[≡↕]	Zoom / Size	Ch-	CH- / Page-
<<[Timer]	Sleep / Timer	1	1
Text	Text / Goto	2	2
Source/Av	AV / Input / RDS	3	3
[II]	Menu / Home	4	4

Original	Substitut	Original	Substitut
5	TAPE 5 — 5		
6	TUNER 6 — 6		
7	AUX - HDD 7 — 7		
8	USB 8 — 8		
9	BLUETOOTH 9 — 9		
Epg	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
0	HDMI - SAT 0 — 0		
Fav	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE — Shift + Pause / Step /		