Mandis shop

REMCON2034



Original		Substitut		Original		Substitut	
LIGHT ON/OFF	Light/On/Off		Power				
FAN OFF	Fan/Off	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
1H	1H	TV 1	1				
2H	2H	DVD 2	2				
4H	4H	CD - STB 3	3				
LOW	Low		Down				
MED	Med	OK	OK				
HIGH	High		Up				



https://mandos-a-distancia.es/ca/UNKNOWN/1068975-96483-comandament-de-substitucio-per-UNKNOWN-REMCON2034.html