Original		Substitut	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
Subtitle	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Substitut	
	Blue	D	Blue
	☼	TOP MENU MENU	Menu
Info	Info	DISPLAY INFO	Info
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Home	HOME SMART	Smart
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
CH.List	CH. List	DISC NAV LIST	List
	Mute	MUTE	Mute

Original		Substitut		Original	Substitut
	Pause		Pause		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Stop		Stop		
	<<		<<		
	>>		>>		
AudioOnly	Audio Only	SOUND DUAL	Dual		
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media		
wuaki.tv	Wuaki Tv	SEARCH TV/R	TV/R		
YouTube	You Tube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media		
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text		